E1 Performance Specifications E2 Electrical Data

Moving and Transport

Operating Conditions
F1 Environmental Conditions
F2 Electrical Power Supply
F3 Working Cycle
F4 Fluids Permitted / Fluids Not Permitted

Initial Start-Up
Daily Use
Problems and Solutions O Noise Level P Disposing of Contaminated Materials
 Q Exploded Diagrams and Spare Parts H1 Disposing of the Packing Material R Dimensions and Weights

**H2** Preliminary Inspection

**H6** Line Accessories

Positioning the Pump


H4 Connecting the Tubing
H5 Considerations Regarding

**H7** Electrical Connections

Delivery and Suction Lines

### B MACHINE AND MANUFACTURER IDENTIFICATION

Available Models: PANTHER DC 12V • PANTHER DC 24/12V MANUFACTURER: PIUSI SPA - VIA PACINOTTI - Z.I. RANGAVINO - 46029 SUZZARA (MN) IDENTIFICATION PLATE (EXAMPLE WITH THE FIELDS IDENTIFIED):



**ATTENTION** 

C DECLARATION OF CONFORMITY

DECLARATION OF CONFORMITY

The undersigned, representing the following manufacturer PIUSI S.p.A. 46029 SUZZARA (MANTOVA) ITALY

hereby CERTIFIES that the equipment described below PANTHER DC 12V • PANTHER DC 24/12V

Complies with the following directives:

98/37 CEE (Direttiva Macchine) e successive modifiche

89/336 EEC (Electromagnetic Compatibility Directive EMC) and subsequent amendments
 73/23 EEC (Low-Voltage Directive) and subsequent amendments

EN 292-1 - Safety of Machinery - Basic Concepts, General Principles for Design -

Basic terminology, methodology. EN 292-2 - Safety of Machinery - Basic Concepts. General Principles for Design

EN 294 - Safety of Machinery - Safety distances to prevent danger zones being reached by the upper limbs.

EN 61000-6-1 - Electromagnetic compatibility Generic standards - Immunity for residential commercial and light-industrial environments.

EN 61000-6-3 - Electromagnetic compatibility Generic standards - Emission standard for

EN 60204-1 - Safety of Machinery - Electrical equipment of machines - General

appliances - Safety - General requirements

residential, commercial and light-industrial

EN 60335-1 - Household and similar

EN 60335-2-41/A1 - Household and similar appliances - Safety - Particular requirements

EN 60335-2-75 - Household and similar appliances - Safety - Particular requirements for commercial dispensing appliances and vending machines (electrical or gas powered).

And is in conformity with the following Italian National Decrees:

MD 31.07.1934 -Heading 1 No. XVII Approval of the Applicable Safety Rules for the Storing, Use and Transport of Mineral Oils

Last two figures of the year of CE marking: 04

Suzzara, 01.01.2004

Mo Varin

# D MACHINE DESCRIPTION

Self-Priming, volumetric, rotating vane pump, equipped with by-pass valve.

Brush motor, DC, low tension with intermittent cycle, closed type in protection class IP55 according to CEI-EN 60034-5, directly flanged to the pump body.


Checkable suction filter.

## **TECHNICAL SPECIFICATIONS**

### E1 PERFORMANCE SPECIFICATIONS

The performance diagram shows flow rate as a function of back pressure

	Model		_				Tipi	Tipica configuraz		
			Flow Rate (I/min)	Voltage (Volt)	Absorption (A)	Pressure (Bar)	4 meters of 3/4" tube	K33	Manual dispensing nozzle Self 2000	Automatic dispensing nozzle PA60
A (Maximum Flow Rate)	24V / 12 V	12	35	12	8	0,5	•			
		24	72	24	15	0,5				
	12 V	12	60	12	16	0,6	•		•	
B (Rated Conditions)	24V / 12 V	12	33	12	11	1	•			
		24	66	24	19	1,2		•		$\mid$ $^{ullet}\mid$
	12 V	12	56	12	23	1,1	•	•		•
C (By Pass)	24V / 12 V	12	0	12	16	2	-			
		24	0	24	25	2,6	□	elivery	Close	d
	40.1/	40	$\overline{}$	40	7.	7.5				



**ATTENTION** 

The curve refers to the following operating conditions

Temperature Suction Conditions The tube and the pump position relative to the fluid level is such that a pressure of 0.3 bar is generated at the nominal flow rate.

Under different suction conditions higher pressure values can be created that reduce the flow rate compared to the same back pressure values.

**ENGLISH** 

To obtain the best performance, it is very important to reduce loss of suction pressure a much as possible by following these instructions:

Shorten the suction tube as much as possible Avoid useless elbows or throttling in the tubes

Keep the suction filter clean · Use a tube with a diameter equal to, or greater than, indicated (see Installati

### **E2 ELECTRICAL SPECIFICATIONS**

The burst pressure of the pump is of 20bar.

		ELECTRICA	CURRENT		
PUMP MODEL	FUSES	Current	Voltage (V)	Maximum (*) (Amp)	
PANTHER DC 12V	40 A	DC	12	35	
PANTHER DC 24/12V	30 A	DC	24 / 12	25 / 16	

(\*) referred to operations in by-pass mode.

### F OPERATING CONDITIONS

### F1 ENVIRONMENTAL CONDITIONS

TEMPERATURE: RELATIVE HUMIDITY: min. -20° C / max +60° C max. 90%

The temperature limits shown apply to the pump components and must be respected to

#### **F2 ELECTRICAL POWER SUPPLY**

Depending on the model, the pump must be The maximum acceptable variations from the supplied by a single-phase alternating current line whose nominal values are shown in the table in Paragraph E2 - ELECTRICAL SPECIFICATIONS.

+/-5% of the nominal value

Power from lines with values outside the indicated limits can damage the electrical

### F3 WORKING CYCLE

The pumps are designed for intermittent use with a working cycle of 30 minutes under

Functioning under by-pass conditions is only allowed for brief periods of time (2-3 minutes maximum).

### F4 FLUIDS PERMITTED / FLUIDS NOT PERMITTED

• DIESEL FUEL at a VISCOSITY from 2 to 5.35 cSt (at a temperature of 37.8° C) Minimum Flash Point (PM): 55°C

NOT PERMITTED:

GASOLINE

LIQUIDS WITH VISCOSITY>20CsT

FOOD LIQUIDS

WATER

RELATED DANGERS: • FIRE - EXPLOSION • FIRE - EXPLOSION • INFLAMMABLE LIQUIDS with PM < 55° C

 MOTOR OVERLOAD PUMP OXIDATION CONTAMINATION OF THE SAME
 PUMP CORROSION

 CORROSIVE CHEMICAL PRODUCTS INJURY TO PERSONS • DAMAGE TO GASKET SEALS

# SOLVENTS

G MOVING AND TRANSPORT Given the limited weight and size of the

The pumps were carefully packed before

pumps (see overall dimensions), moving the pumps does not require the use of lifting

Check the packing material on delivery and

# INSTALLATION

### H1 DISPOSING OF THE PACKING MATERIAL

The packing material does not require special precautions for its disposal, not being in any way dangerous or polluting.

Refer to local regulations for its disposal

### **H2 PRELIMINARY INSPECTION**

· Check that the machine has not suffered any damage during transport or storage. Clean the inlet and outlet openings, removing any dust or residual packing material.

Should the pump be without power cables,

set the reeds in the terminal strip box to the desired voltage. Check that the electrical specifications correspond to those shown on the identification plate.

partially fill the pump body with diesel fuel to facilitate priming.

Do not use conical threaded joints that

could damage the threaded pump

openings if excessively tightened.

## **H3 POSITIONING THE PUMP**

· The pump can be installed in any position

holes provided in the base of the pump (pump axis vertical or horizontal)
 Attach the pump using screws of adequate diameter for the attachment (see the section "OVERALL DIMENSIONS" for their position and dimension).

THE MOTORS ARE NOT OF AN ANTI-EXPLOSIVE TYPE.

### **H4 CONNECTING THE TUBING**

· Before connection, make sure that the tubing and the suction tank are free of dirt and thread residue that could damage the pump and its accessories.

Before connecting the delivery tube.

Minimum recommended nominal diameter: 1" - Nominal recommended pressure: 10 bar - Use tubing suitable for functioning under suction pressure

Minimum recommended nominal diameter: 3/4"
 Nominal recommended pressure: 10 bar

### **ATTENTION**

It is the installer's responsibility to use tubing with adequate characteristics. The use of tubing unsuitable for use with diesel fuel can damage the pump, injure

persons and cause pollution.
Loosening of the connections (threaded connections, flanging, gasket seals) can cause

serious ecological and safety problems.
Check all the connections after the initial installation and on a daily basis after that.
Tighten the connections if necessary

### H5 CONSIDERATIONS REGARDING DELIVERY AND SUCTION LINES

SUCTION

The choice of pump model must be made keeping the characteristics of the system

The combination of the length of the tubing, the diameter of the tubing, the flow rate of the diesel fuel and the line accessories installed can create back pressure greater than the maximums anticipated such as to cause the

PANTHER DC models are equipped with a

self-priming pump with a good suction

During the start-up phase, with an empty

suction tube and the pump wetted with fluid,

the electric pump unit is capable of suctioning the liquid with a maximum difference in height of 2 meters. It is

important to point out that the priming time

can be as long as one minute and the

presence of an automatic dispensing nozzle

on the delivery line prevents the evacuation

of air from the installation, and, therefore,

For this reason, it is always advisable to

prime the pump without an automatic

delivery nozzle, verifying the proper wetting of the pump. The installation of a foot valve is

recommended to prevent the emptying of the

suction tube and to keep the pump wet. In

this way, the pump will subsequently always

When the system is functioning, the pump

prevents proper priming.

### an work with pressure at the inlet as high as 0.5 bar, beyond which cavitation pheno can begin, with a consequent loss of flow

rate and increase of system noise As we have said up to this point, it is important to guarantee low suction pressure by using short tubing of a diameter equal to or larger than recommended, reducing curves to a minimum and using suction filters of wide cross-section and foot valves with the lowest possible resistance.

(partial) opening of the pump by-pass with

the consequent noticeable reduction of the

In such cases, to allow correct functioning

system resistance, using shorter tubing

and/or of wider diameter and line

automatic dispensing nozzle for greater flow

It is very important to keep the suction filters clean because, once clogged, they increase

The difference in height between the pump and the fluid level must be kept as small as possible and, at any rate, within the 2 meters anticipated for the priming phase.

If this height is exceeded, it will always be necessary to install a foot valve to allow for the filling of the suction tube and provide tubing of wider diameter. It is recommended that the pump not be installed at a difference in height greater than 3 meters.

#### ATTENTION

start up immediately.

In the case that the suction tank is higher than the pump, it is advisable to install an anti-siphon valve to prevent accidental diesel fuel leaks. tion in order to control the back pressures due to water hammering

### **H6 LINE ACCESSORIES**

The pumps are furnished without line accessories. accessories whose use is compatible with the proper functioning of the pum

DELIVERY Automatic dispensing nozzle

Manual dispensing nozzle Rigid and flexible tubing

SUCTION

Foot valve with filter

Flexible tubing


It is the installer's responsibility to provide the line accessories necessary for the safe and proper functioning of the pump.

The use of accessories unsuitable for use with diesel fuel can damage the pump, injure

## **H7 ELECTRICAL CONNECTIONS**

The electrical box of Panther DC comes with a terminal board for the power cord connection

- In case of connection of the cable kit with pliers (Piusi optional), proceed as follows
- . loosen the cable ring nut with rubber (4) and insert the cable open the cable U-bolt (3) which is located inside the electrical box
- . fix the eyelet (for screw M4) of the positive cable (blue) to the terminal, in position 1 (see reference in the diagram fix the eyelet (for screw M4) of the negative cable (brown) to the terminal, in position 2 (see
- reference in the diagram). · screw the ring nut (4)
- · tighten the U-bolt (3).



In the event of power connection with cable not supplied by Piusi, it is necessary to observe the

It is important to use a 40A fuse for the 12V version and a 30A fuse for the 24V version, to prevent the pump motor from being damaged in the event of a short circuit.

• for Panther DC 12 V - use a bipolar cable with minimum section of 6 mm for Panther DC 24 V - use a bipolar cable with minimum section of 4 mm<sup>2</sup>

IT IS THE INSTALLER'S RESPONSIBILITY TO PERFORM THE ELECTRICAL CONNECTIONS WITH RESPECT FOR THE APPLICABLE REGULATIONS.

Respect the following (not exhaustive) instructions to ensure a proper electrical installation:

· During installation and maintenance, characteristics shown in Paragraph E2 make sure that the electric supply ELECTRICAL SPECIFICATIONS and the Use cables characterized by the minimum Always close the cover of the strip

cross-sections, nominal voltages and box before supplying electrical wiring-type adequate to the electrical

INITIAL START-UP

- · Check that the quantity of diesel fuel in the suction tank is greater than the amount you wish to transfer.
- · Make sure that the residual capacity of

the delivery tank is greater than the

- quantity you wish to transfer.
- serious damage to its components. Make sure that the tubing and line accessories are in good condition

Diesel fuel leaks can damage objects and

- Never start or stop the pump by connecting or cutting out the power supply.
- · Do not operate switches with wet hands.
- Prolonged contact with diesel fuel can damage the skin.

  The use of glasses and gloves is recommended.

#### **ATTENTION**

Extreme operating conditions with working cycles longer than 30 minutes can cause the motor temperature to rise, thus damaging the motor itself.

Each 30-minute working cycle should always be followed by a 30-minute power-off cooling phase.

air initially present in the entire installation out of the delivery line. Therefore it is

In the priming phase the pump must blow the necessary to keep the outlet open to permit

### ATTENTION

If an automatic type dispensing nozzle is installed at the end of the delivery line, the evacuation of the air will be difficult because of the automatic stopping device that keeps the valve closed when the line pressure is too low. It is recommended that the

The priming phase can last from several seconds to a few minutes, as a function of the

- characteristics of the system. If this phase is prolonged, stop the pump and verify: · That the pump is not running completely
- That the suction tubing is not allowing air
- That the suction filter is not clogged;
- That the suction height does not exceed 2 m. (if the height exceeds 2 m, fill the
- When priming has occurred, verify that the pump is operating within the anticipated range, in That under conditions of maximum back pressure, the power absorption of the
- notor stays within the values shown on the identification plate; · That the suction pressure is not greater
- is not greater than the maximum back
  - pressure foreseen for the pump.

closed only for brief periods.

suction hose with fluid):

of the exploded diagram.

check the exact rotation direction of the

mode considering the motor from pos. 1

That the back pressure in the delivery line

motor: it must be in a counter-clos

evacuation of the air.

- DAILY USE
- a. If using flexible tubing, attach the ends of the tubing to the tanks. In the absence of an appropriate slot, solidly grasp the delivery tube before beginning

b. Before starting the pump make sure that

c. Turn the ON/OFF switch on. The by-pass

**ATTENTION** 

- the delivery valve is closed (dispensing nozzle or line valve). f. When dispensing is finished, turn off the
- valve allows functioning with delivery
- d. Open the delivery valve, solidly grasping the end of the tubing.
- e. Close the delivery valve to stop dispensing.

Functioning with the delivery closed is only allowed for brief periods (2 / 3 minutes

#### M PROBLEMS AND SOLUTIONS PROBLEM POSSIBLE CAUSE CORRECTIVE ACTION Check the electrical Lack of electric power THE MOTOR IS NOT TURNING Rotor jammed omponents. Motor problems Contact the Service Department Burnt out fuse Replace the fuse THE MOTOR TURNS Low voltage in the electric power line Bring the voltage back within the anticipated limits SLOWLY WHEN STARTING Refill the tank Low level in the suction tank Foot valve blocked Clean and/or replace the valve Filter clogged Clean the filter Lower the pump with respect to the level of the tank or increase Excessive suction pressure e cross-section of the tubing High loss of head in the Use shorter tubing or of greate cuit (working with the by-pass open) LOW OR NO FLOW Dismantle the valve, clean By-pass valve blocked Air entering the pump or the Check the seals of th suction tubing Use tubing suitable for working A narrowing in the suction tubing inder suction pressure Check the voltage at the pump. Adjust the voltage and/or use Low rotation speed The suction tubing is resting on the bottom of the tank Raise the tubing Cavitation occurring Reduce suction pressure Dispense fuel until the air is purged from the by-pass system Irregular functioning of the INCREASED PUMP NOISE Air present in the diesel fuel Verify the suction connections LEAKAGE FROM THE PUMP BODY Seal damaged Check and replace the seal

## N MAINTENANCE

PANTHER DC are designed and constructed to require a minimum of maintenance. In any case always bear in mind the following basic recommendations for a good functioning

- On a weekly basis, check that the tubing joints have not loosened, to avoid any leakage. On a monthly basis, check the pump
- body and keep it clean of any impurities. . On a weekly basis, check and keep clean
- the dispensing nozzle provided with the BATTERY KIT model. Anyway keep clean the line suction filter.

  On a monthly basis, check that the

## Under normal working conditions the noise emission from all models does not exceed

O NOISE LEVEL

P DISPOSING OF CONTAMINATED MATERIALS

the value of 70 db at a distance of 1 meter

electric power supply cables are in good

Check on a monthly basis and keep clean


Check on a monthly basis and keep the

any other final check valve installed.

suction filters clean.

## In the event of maintenance or demolition of Refer to local regulations for their proper

the machine, do not disperse contaminated parts into the environment.



ITALIANO

**USE AND MAINTENANCE** MANUAL

**MANUALE** 

D'USO E

**MANUTENZIONE** 

ENGLISH

**Bulletin M0127 Rev.1** 

Copyright

## A INDICE

Identificazione Macchina e Costruttore Dichiarazione di Conformità Descrizione della Macchina E1 Prestazioni E2 Dati Elettrici ndizioni Operative

F1 Condizioni Ambientali

Alimentazione Elettrica Ciclo di Lavoro F4 Fluidi Ammessi / Non Ammessi Movimentazione e Trasporto Installazione


Smaltimento Imballo

H2 Controlli Preliminari Posizionamento della pompa H4 Collegamento delle tubazioniH5 Considerazioni sulle linee di mandata e aspirazione H6 Accessori di linea H7 Collegamenti elettrici Primo avviamento

Uso giornaliero Problemi e soluzioni Manutenzione Livello di rumore Smaltimento di materiale inquinato Esplosi e parti di ricambio

### B IDENTIFICAZIONE MACCHINA E COSTRUTTORE

Modelli disponibili: PANTHER DC 12V • PANTHER DC 24/12V COSTRUTTORE: PIUSI SPA - VIA PACINOTTI - Z.I. RANGAVINO - 46029 SUZZARA (MN) TARGHETTA (ESEMPIO CON IDENTIFICAZIONE DEI CAMPI):



**ATTENZIONE** 

ione del presente manuale coincida con quella indicata sulla targhetta

C DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Il sottoscritto, rappresentante il seguente costruttore PIUSI S.p.A. 46029 SUZZARA (MANTOVA) ITALIA

DICHIARA che l'apparecchiatura descritta di seguito:

PANTHER DC 12V • PANTHER DC 24/12V

In accordo con le seguenti direttive:

• 89/336 CEE (Direttiva Compatibilità Elettromagnetica EMC) e successive modifiche

• 73/23 CEE (Direttiva Bassa Tensione) e successive modifiche

• 98/37 CEE (Direttiva Macchine) e successive modifiche

È conforme alle seguenti Norme İnternazionali (e alle loro successive varianti):

fondamentali, principi generali di progettazione -Terminologia, metodologia di base

EN 292-2 - Sicurezza del macchinario concetti fondamentali, principi generali di progettazione -Specifiche e principi tecnici.

EN 294 - Sicurezza del macchinario -distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di

zone pericolose con gli arti superiori EN 61000-6-1 - Compatibilità elettromagnetica -Norma generica di immunità per gli ambienti residenziali, commerciali e

EN 61000-6-3 - Compatibilità elettromagnetica

industria leggera.

EN 292-1 - Sicurezza del macchinario -concetti - Norma generica sull'emissione per gli ambienti residenziali, commerciali e dell'industria leggera.

> EN 60204-1 - Sicurezza del macchinario equipag-giamento elettrico delle macchine -EN 60335-1 - Sicurezza degli apparecchi elettrici

> d'uso domestico e similare - norme generali. EN 60335-2-41/A1 - Sicurezza degli

apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - norme particolari per pompe.

FN 60335-2-75 - Sicurezza degli apparecchi i distributori commerciali con o senza modalità di pagamento (elettrici o alimentati con gas).

Ed è conforme ai seguenti Decreti Nazionali Italiani:

DM 31.07.1934 -Titolo 1 N. XVII

Approvazione delle disposizioni applicabili alle Norme di sicurezza per l'immagazzinamento, l'impiego ed il trasporto di oli minerali.

Ultime due cifre dell'anno in cui è fissata la marcatura CE: 04

Suzzara 01.01.2004



## D DESCRIZIONE DELLA MACCHINA

Elettropompa rotativa autoadescante di tipo volumetrico a palette, equipaggiata

con valvola di by-pass.

MOTORE: Motore a spazzole alimentato con corrente continua in bassa tensione con ciclo ntermittente, chiuso in classe di protezione IP55 secondo CEI EN 60034-5 direttamente flangiato al corpo pompa.


FILTRO: Filtro di aspirazione ispezionabile

## DATI TECNICI

### E1 PRESTAZIONI

Il diagramma delle prestazioni, mostra la portata in funzione della contropressione

	Modello					lar)	Tipica configurazione in mandata			
			Portata (I/min)	Tensione (V)	Assorbimento	Contropressione (Bar)	4 metri tubo da 3/4"	K33	Pistola manuale Self 2000	Pistola automatica PA60
A (Max portata)	24V / 12 V	12	35	12	8	0,5	•			
		24	72	24	15	0,5				
	12 V	12	60	12	16	0,6	•		•	
B (Condizioni Normali)	24V / 12 V	12	33	12	11	1	•			
		24	66	24	19	1,2		Ľ		•
	12 V	12	56	12	23	1,1	•	•		•
C (By Pass)	24V / 12 V	12	0	12	16	2				
		24	0	24	25	2,6	Mandata		a chiusa	
	12 V	12	0	12	35	2,5				



#### ATTENZIONE

La curva si riferisce alle seguenti condizioni operative:

20° C Condizioni di aspirazione: Il tubo e la posizione della pompa rispetto al livello del fluido è tale che si generi una depressione di 0,3 bar alla portata nominale.

ITALIANO

Con diverse condizioni di aspirazione si possono creare valori più alti della depressione

che riducono la portata a fronte degli stessi valori di contropre Per ottenere le migliori prestazioni è molto importante ridurre il più possibile le perdite di pressione in aspirazione seguendo le seguenti indicazioni:
• accorciare il più possibile il tubo di aspirazione

 evitare inutili gomiti o strozzamenti nei tubi
 tenere pulito il filtro di aspirazione usare un tubo di diametro uguale o maggiore al minimo indicato (vedi installazione)

La pressione di scoppio della pompa è di 20bar.

#### E2 DATI ELETTRICI

		ALIMEN	CORRENTE		
MODELLO POMPA	FUSIBILI	Corrente	Voltaggio (V)	Massima (*) (Amp)	
PANTHER DC 12V	40 A	DC	12	35	
PANTHER DC 24/12V	30 A	DC	24 / 12	25 / 16	

(\*)si riferiscono al funzionamento con la massima contropressione

### F CONDIZIONI OPERATIVE

### F1 CONDIZIONI AMBIENTALI

TEMPERATURA:

min. -20°C / max +60°C

**ATTENZIONE** 

Le temperature limite indicate si applicano ai componenti della pompa e devono essere

#### **F2 ALIMENTAZIONE ELETTRICA**

In funzione del modello, la pompa deve essere alimentata da linea un corrente continua i cui valori nominali sono indicati nella tabella del paragrafo E2-DATI ELETTRICI

Le massime variazioni accettabili per i parametri elettrici sono tensione: +/- 5% del valore nominale

UMIDITA' RELATIVA:

max. 90%

L'alimentazione da linee con valori al di fuori dei limiti indicati, può causare danni a

### F3 CICLO DI LAVORO

Le pompe sono progettate per uso intermittente con un ciclo di lavoro di 30 min in

Il funzionamento in condizioni di by-pass è ammesso solo per periodi brevi (2/3 minuti

### F4 FLUIDI AMMESSI / FLUIDI NON AMMESSI

### AMMESSI:

GASOLIO a VISCOSITA' da 2 a 5.35 cSt (a temperatura 37.8°C)

Punto di infiammabilità minimo (PM): 55°C

NON AMMESSI:

 BENZINA LIQUIDI INFIAMMABILI con PM < 55°C

SOLVENTI

ACQUA

• LIQUIDI ALIMENTARI

PRODOTTI CHIMICI CORROSIVI

## LIQUIDI CON VISCOSITA' > 20 cSt

 INCENDIO - ESPLOSIONE INCENDIO - ESPLOSIONE SOVRACCARICO DEL MOTORE

OSSIDAZIONE DELLA POMPA

CONTAMINAZIONE DEGLI STESSI
 CORROSIONE DELLA POMPA

PERICOLI RELATIVI:

DANNI ALLE PERSONE

DANNI ALLE GUARNIZIONI

### G MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO

Dato il limitato peso e dimensione delle pompe (vedere Ingombri), la movimentazione delle pompe non richiede l'uso di mezzi di

Prima della spedizione le pompe sono accuratamente imballate.
Controllare l'imballo al ricevimento e immagazzinare in luogo asciutto.

### **INSTALLAZIONE**

### H1 SMALTIMENTO IMBALLO

precauzioni di smaltimento, non essendo in alcun modo pericoloso o inquinante.

materiale d'imballo residuo

Il materiale di imballo non richiede speciali Per lo smaltimento fare riferimento ai

corrispondano con quelli indicati in targhetta.

diametro adequato ai fori di fissaggio

previsti nel supporto pompa (vedi sezione "INGOMBRI" per posizione e dimensione

riempire parzialmente il corpo pompa con

filettatura conica che potrebbero causare

danni alle bocche filettate delle pompe se

olio per facilitare l'adescamento Non utilizzare giunti di collegamento a

### **H2 CONTROLLI PRELIMINARI**

· Controllare che la macchina non abbia subito danni durante il trasporto o l'immagazzinamento.

• Nel caso di pompa senza cavi di alimentazione, configurare le lamelle nella scatola morsettiera alla tensione desiderata Pulire con cura le bocche di aspirazione e mandata rimuovendo eventuale polvere o alimentazione controllare che i dati elettrici

di auesti).

## H3 POSIZIONAMENTO DELLA POMPA

· La pompa può esser installata in qualunque posizione (asse pompa verticale o orizzontale )

· Fissare la pompa utilizzando viti di

ATTENZIONE

### I MOTORI NON SONO DI TIPO ANTIDEFI AGRANTE Non installare dove possono essere presenti vapori infi

H4 COLLEGAMENTO DELLE TUBAZIONI · Prima del collegamento accertarsi che le tubazioni e il serbatoio di aspirazione siano privi di scorie o residui di filettatura che potrebbero danneggiare la pompa e

· Prima di collegare la tubazione di mandata

TUBAZIONE DI ASPIRAZIONE Diametri nominali minimi raccomandati : 1"
Pressione nominale raccomandata: 10 bar - Utilizzare tubazioni adatta a funzionamento in depressione

Diametri nominali minimi raccomandati: 3/4"
 Pressione nominale raccomandata: 10 bar

### ATTENZIONE

E' responsabilità dell'installatore utilizzare tubazione di adeguate caratteristiche. L'utilizzo di tubazioni inadatte all'uso con gasolio può causare danni alla pompa o alle

persone e inquinamento. nto delle connessioni (connessioni filettate, flangiature, guarnizioni) può

Controllare tutte le connessioni dopo la prima installazione e successiv

necessario serrare tutte le connessioni.

#### H5 CONSIDERAZIONI SULLE LINEE DI MANDATA E ASPIRAZIONE

La scelta del modello di pompa dovrà essere fatto tenendo conto delle caratteristiche dell'impianto.

La combinazione della lunghezza del tubo, del diametro del tubo, della portata di gasolio e degli accessori di linea installati. possono creare contropressioni superiori a quelle massime previste tali da causare l'apertura

#### ASPIRAZIONE

Le PANTHER DC sono equipaggiate con pompa autoadescante e caratterizzata da una buona capacità di aspirazione.

Durante la fase di avviamento con tubo d'aspirazione svuotato e pompa bagnata dal fluido, il gruppo elettropompa è in grado di aspirare il liquido con un dislivello massimo di 2 metri. E' importante segnalare che il tempo d'adescamento può durare fino a un minuto e l'eventuale presenza di una pistola automatica in mandata impedisce l'evacuazione dell'aria dall'installazione, e quindi il corretto adescamento.

Pertanto è sempre consigliabile eseguire le operazioni di adescamento senza pistola automatica, verificando la corretta bagnatura della pompa. Si raccomanda di installare sempre una valvola di fondo per impedire lo svuotamento della tubazione di aspirazione e mantenere bagnata la pompa; in questo modo le successive operazioni di avviamento saranno sempre immediate .

Quando l'impianto è in funzione, la pompa può lavorare con depressioni alla bocca

d'aspirazione fino a 0.5 bar, dopodiché possono avere inizio fenomeni di cavitazione, con conseguente caduta della portata e aumento della rumorosità

(parziale) del bypass della pompa con

conseguente sensibile riduzione della

In questi casi, per consentire un corretto

ridurre le resistenze dell'impianto,

utilizzando tubazioni più corte e/o di maggior

diametro ed accessori di linea con resistenz

portate maggiori).

minori. (es. una pistola automatica per

onamento della pompa, é necessario

Per quanto esposto è importante garantire basse depressioni all'aspirazione, utilizzando tubazioni brevi e di diametro maggiore o uguale a quello consigliato, ridurre al minimo le curve e utilizzare filtri in aspirazione di ampia sezione e valvole di fondo con la minima resistenza possibile.

d'aspirazione perché una volta intasati

Il dislivello tra pompa e livello del fluido deve essere mantenuto il più basso possibile e comunque entro i 2 metri previsti per la fase d'adescamento.

Se si supera questa altezza occorre installare sempre una valvola di fondo per consentire il riempimento della tubazione d'aspirazione, e prevedere tubazioni di diametro maggiore. Si consiglia comunque di non installare la pompa per dislivelli maggiori di 3 metri.

accessori di linea il cui utilizzo è compatibile

Tubazioni rigide e flessibili

### ATTENZIONE

Nel caso che il serbatoio d'aspirazione risulti più alto della pompa è consigliabile prevedere una valvola rompi-sifone per impedire accidentali fuoriuscite di gasolio. Dimensionare l'installazione al fine di contenere le sovrapressioni dovute al colpo d'ariete.

### **H6 ACCESSORI DI LINEA**

Le pompe sono fornite senza accessori di linea. seguito sono elencati i più comuni

ΜΑΝΠΑΤΑ ASPIRAZIONE Pistole automatiche Valvola di fondo con filtro

Pistola manuale Contalitri

Tubazioni flessibil

## **ATTENZIONE**


E' responsabilità dell'installatore provvedere agli accessori di linea necessari per ur sicuro e corretto funzionamento della pompa. L'uso di accessori inadatti all'uso con gasolio può causare danni alla pompa o alle

### **H7 COLLEGAMENTI ELETTRICI**

La scatola elettrica della panther DC, è completa di morsettiera per il collegamento del cavo di

In caso di collegamento del kit cavo con pinze fornito come kit opzionale da Piusi, procedere come segue:

- svitare la ghiera passacavo con gommino (4) ed infilare il cavo. · aprire il cavallotto pressacavo (3) posto all'interno della scatola elettrica
- fissare l'occhiello (per vite M4) del cavo positivo (blu) al morsetto, in posizione 1 (vedi
- fissare l'occhiello (per vite M4) del cavo negativo (marrone) al morsetto, in posizione 2 (vedi
- stringere il cavallotto (3)



Nel caso di collegamento alimentazione con cavo non fornito da Piusi, è necessario rispettare

E' importante prevedere l'utilizzo di un fusibile da 40A per la versione a 12V e da 30A per la

versione a 24V, per evitare il rischio di danneggiare il motore della pompa in caso di corto

le caratteristiche riportate di seguito: • per Panther DC 12V - usare cavo bipolare con sezione minima di 6 mmq

per panther DC 24V - usare cavo bipolare con sezione minima di 4 mmq

ATTENZIONE

E' RESPONSABILITÀ DELL'INSTALLATORE EFFETTUARE IL COLLEGAMENTO ELETTRICO NEL RISPETTO DELLE APPLICABILI NORMATIVE.

Rispettare le seguenti indicazioni (non esaustive) per assicurare una corretta installazione elettrica

Durante l'installazione e le manutenzioni accertarsi che le linee elettriche di alimentazione non siano sotto tensione Utilizzare cavi caratterizzati da sezioni minime,

tensioni nominali e tipo di posa adeguati alle

E2-Dati Elettrici e all'ambiente di installazione Chiudere sempre il coperchio della scatola morsettiera prima di fornire

alimentazione elettrica.

PRIMO AVVIAMENTO

· Controllare che la quantità di gasolio presente nel serbatoio di aspirazione sia maggiore di quella che si desidera

quella che si desidera trasferire

Assicurarsi che la capacità residua del

serbatoio di mandata sia maggiore di

Non utilizzare la pompa a secco; ciò può

- di gasolio possono causare danni a cose Non avviare o arrestare mai la pompa

di linea siano in buone condizioni. Perdite

- Non intervenire sugli interruttori a mani
- · Un prolungato contatto della pelle con il gasolio può provocare danni. L'utilizzo di
- · Assicurarsi che le tubazioni e gli accessori occhiali e guanti è raccomandato.

### ATTENZIONE

Condizioni operative estreme possono causare l'innalzamento della temperatura del motore. Spegnere la pompa e attenderne il raffreddamento prima di riprenderne l'uso.

Nella fase di adescamento la pompa deve Pertanto è necessario mantenere aperto lo scarico per consentire l'evacuazione dell'aria. inizialmente presente in tutta l'installazione

#### ATTENZIONE

Se alla fine della linea di mandata è installata una pistola di tipo automatico, l'evacuazione dell'aria può essere difficoltosa a causa del dispositivo d'arresto automatico che mantiene la valvola chiusa quando la pressione della linea è troppo bassa. E' raccomandato smontare provvisoriamente la pistola automatica nella fase di

La fase di adescamento può durare da qualche secondo a pochi minuti, in funzione delle

- caratteristiche dell'impianto. Se tale fase si prolunga arrestare la pompa e verificare: · che la pompa non giri completamente a riempire il tubo d'aspirazione di fluido):
- · che la tubazione di mandata garantisca · che la tubazione di aspirazione garantisca l'assenza di infiltrazioni;
- · l'esatto senso di rotazione del motore: · che il filtro in aspirazione non sia intasato; deve essere in senso antiorario, · che l'altezza di aspirazione non sia maggiore guardando il motore dalla pos. 1 del

di 2 mt. (se l'altezza è maggiore di 2 mt., Ad adescamento avvenuto, verificare che la pompa funzioni all'interno del campo previsto, in

- che nelle condizioni di massima contropressione l'assorbimento del motore che la contropressione in mandata non
- rientri nei valori indicati in targhetta; · che la depressione in aspirazione non
  - prevista dalla pompa.

superi la massima contropressione

valvola di by-pass consente

f. Quando l'erogazione è completata

funzionamento a mandata chiusa solo per

- a. Se si utilizzano tubazioni flessibili, fissare le estremità di queste ai serbatoi. In caso di assenza di opportuni alloggiamenti, impugnare saldamente l'estremità della tubazione di mandata prima di iniziare
- b. Prima di avviare la pompa assicurarsi che la valvola in mandata sia chiusa

L USO GIORNALIERO

d. Aprire la valvola in mandata, impugnando

brevi periodi.

- (pistola di erogazione o valvola di linea). c. Azionare l'interruttore di marcia. La
- saldamente l'estremità della tubazione e. Chiudere la valvola in mandata per arrestare l'erogazione.

spegnere la pompa.

## ATTENZIONE

Il funzionamento a mandata chiusa è ammesso solo per brevi periodi (2 / 3 minuti max). Il funzionamento in condizioni nominali è limitato ad un ciclo di lavoro di 30 minuti. Se si supera questo tempo occorre spegnere la pompa e attendere il suo raffreddamento.

DDORLEMI DOSSIBILE CALISA AZIONE CORDETTIVA

# M PROBLEMI E SOLUZIONI

PROBLEMI	POSSIBILE CAUSA	AZIONE CORRETTIVA		
	Mancanza di alimentazione	Controllare le connessioni elet- triche ed i sistemi di sicurezza		
IL MOTORE NON GIRA	Rotore bloccato	Controllare possibili danni o ostruzioni agli organi rotanti		
	Problemi al motore	Contattare il Servizio Assistenza		
	Fusibile bruciato	Sostituire il fusibile		
IL MOTORE GIRA LENTAMENTE IN FASE DI AVVIAMENTO	Bassa tensione di alimentazione	Riportare la tensione nei limiti previsti		
	Basso livello serbatoio di aspirazione	Riempire il serbatoio		
	Valvola di fondo bloccata	Pulire e/o sostituire la valvola		
	Filtro intasato	Pulire il filtro		
	Eccessiva depressione dell'aspirazione	Abbassare la pompa rispetto al livello serbatoio o aumentare la sezione delle tubazioni		
	Elevate perdite di carico nel circuito di mandata (funzionamento a bypass aperto)	Usare tubazioni più corte o di maggior diametro		
PORTATA BASSA O NULLA	Valvola di bypass bloccata	Smontare la valvola, pulirla e/o sostituirla		
	Ingresso d'aria nella pompa o nel tubo di aspirazione	Controllare la tenuta delle connessioni		
	Restrizione del tubo in aspirazione	Utilizzare un tubo adatto a lavorare in depressione		
	Bassa velocità di rotazione	Controllare la tensione alla pompa; regolare la tensione e/o usare cavi di maggior sezione		
	La tubazione di aspirazione poggia sul fondo del serbatoio	Sollevare la tubazione		
	Presenza di cavitazione	Ridurre la depressione all'aspirazione		
ELEVATA RUMOROSITA' DELLA POMPA	Funzionamento irregolare del bypass	Erogare sino a spurgare l'aria presente nel sistema di bypass		
1 01411 / 1	Presenza di aria nel gasolio	Verificare connessioni in aspirazione		
PERDITE DAL CORPO POMPA	Danneggiamento della tenuta	Controllare ed eventualmente sostituire la tenuta		

## N MANUTENZIONE

Le PANTHER DC sono state progettate e costruite per richiedere una minima manutenzione. Tenere comunque in considerazione le seguenti raccomandazioni minime per un buon funzionamento della pompa:

P SMALTIMENTO DI MATERIALE INQUINATO

- delle tubazioni non siano allentati, per evitare eventuali perdite. Controllare mensilmente il corpo pompa
- O LIVELLO DI RUMORE

Controllare settimanalmente che i giunti

e mantenerlo pulito da eventuali impurità.

In normali condizioni di funzionamento l'emissione di rumore di tutti i modelli non

In caso di manutenzione o demolizione della Fare riferimento ai locali regolamenti per macchina non disperdere parti inquinate

un loro corretto smaltimento

Controllare settimanalmente e mantenere pulito il filtro di linea installato in aspirazione

Controllare mensilmente che i cavi di


alimentazione elettrica siano in buone

supera il valore di 70 dB alla distanza di 1

condizioni.

metro dall'elettropompa.

### **ESPLOSI E PARTI DI RICAMBIO** EXPLODED DIAGRAM AND SPARE PARTS



### ompagnare sempre il nº della posizione del ricambio con il cod. prodotto e con il serial number:

# ITALIANO

Posizione	Descrizione Componente	Quantita
1	KIT COPERCHIO CAMERA PANTHER DC	1
2	GUARNIZIONE COPERCHIO CAMERA	
3	KIT ROTORE+MOLLA+PALETTA PANTHER	;
4	KIT COPERCHIO FILTRO	1
5	KIT FILTRO PANTHER	1
6	GUARNIZIONE COPERCHIO FILTRO	1
7	KIT TENUTA ALBERO MOTORE	1
8	KIT BY-PASS	1
9	KIT CORPO POMPA PANTHER DC	1
10	KIT PIEDE PANTHER DC	1
11	KIT CHIAVETTA PANTHER DC	1
12-A	MOTORE DC 12V+CHIAVETTA+ANELLO COMP.	1
12-B	MOTORE DC 24V+CHIAVETTA+ANELLO COMP.	1
13	KIT COPRIBASETTA PANTHER DC	1
14	KIT PORTA COPRIBASETTA PANTHER DC	1
15	KIT MORSETTIERA PANTHER DC	1
16	KIT SPAZZOLE MOTORE PANTHER DC	1
17	KIT INTERRUTTORE PANTHER DC	1
18	KIT MANIGLIA PANTHER DC	1

ys specify the spare part position number with the product code and serial number.

# **ENGLISH**

Position	Component Description	Quantity
1	KIT CHAMBER COVER PANTHER DC	1
2	O-RING CHAMBER COVER	1
3	KIT ROTOR+SPRING+BLADE	1
4	KIT FILTER COVER	1
5	KIT FILTER PANTHER	1
6	O-RING FILTER COVER	1
7	KIT SEALING MOTOR SHAFT	1
8	KIT BY-PASS	1
9	KIT PUMP BODY PANTHER DC	1
10	KIT FOOT PANTHER DC	1
11	KIT KEY PANTHER DC	1
12-A	MOTOR DC 12V+KEY+COMPENSATING RING	1
12-B	MOTOR DC 24V+KEY+COMPENSATING RING	1
13	KIT ELECTRICAL BOX	1
14	KIT ELECTRICAL BOX SUPPORT PANTHER DC	1
15	KIT TERMINAL BOARD PANTHER DC	1
16	KIT BRUSHES MOTOR PANTHER DC	1
17	KIT SWITCH PANTHER DC	1

# R INGOMBRI · DIMENSIONS

KIT HANDLE PANTHER DC

Unità di misura: mm

